Руководство по эксплуатации



СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



модели

STE 2346

STE 2346L

ОГЛАВЛЕНИЕ

6.1. Монтаж нижней	
части ручки	8
6.2. Монтаж ручки управления	8
6.3. Монтаж рукоятки	8
6.4. Монтаж механизма	
выброса снега	9
7. Эксплуатация	9
7.1. Включение устройства	9
7.2. Выключение устройства	.10
7.3. Советы по уборке снега	.10
7.4. Проверка устройства	.10
8. Техническое	
обслуживание и уход	.10
9. Гарантийные обязательства	. 11

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НА СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЕ



Прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации



ОПАСНО! Поражение электрическим током!



Отключать от сети при обслуживании



Скользкая поверхность! Одевайте соответствующую обувь



Наденьте защитные очки и наушники



Не позволяйте окружающим находиться вблизи снегоуборочной машины



Опасность травмы от вращающегося шнека! Держите руки, ноги и одежду на расстоянии!



Вылетающие предметы! Следите за выбросом снега, не позволяйте причинить вред окружающим!



Вращающиеся части! Остановите двигатель перед прочисткой разгрузочного желоба!

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение снегоуборщика CARVER®.

При покупке изделия проверьте его на отсутствие механических повреждений, наличие полной комплектности, а также наличие и правильность оформления гарантийного тапона.

Руководство содержит мацию об эксплуатации и техническом обслуживании снегоуборщика CARVER®.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в Руководство.

Начиная использовать снегоуборщик, Вы тем самым подтверждаете, что ознакомились с правилами эксплуатации изделия, условиями гарантийного обслуживания, поняли и принимаете их.



Запрещено эксплуатировать снегоуборщик, не ознакомившись с инструкцией по эксплуатации!



Внимательно прочитайте Руководство пользователя перед началом использования.

Несоблюдение инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.



ному дилеру.

В случае возникновения сложностей или вопросов. связанных с эксплуатацией, обращайтесь к уполномочен-

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Это устройство предназначено для частного применения исключительно для уборки снега на дорогах и поверхностях с твердым покрытием.

Случаи неправильного применения:

- Данное изделие не предназначено для применения в общественных парках, скверах, на спортивных площадках, а также в сельском и лесном хозяйстве.
- Изделие не предназначено для применения в коммерческих целях.

Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае применения устройства не по назначению или в случае изменений в устройстве, произведенных потребителем самостоятельно.



ВНИМАНИЕ!

Уборка снега с содержанием твердых предметов, камней, льда, спрессованного сне-

га приведет к поломке изделия.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный значок 🔔 указывает на важные инструкции по безопасности, несоблюдение которых может угрожать безопасности пользователя и\или Ва-

шего имущества или имущества иных лиц. Прочитайте и следуйте всем инструкциям в этой инструкции по эксплуатации прежде чем приступать к работе с машиной.

Несоблюдение данных инструкций может вызвать травму или повреждению оборудования.

Когда Вы видите этот значок — ОБРАЩАЙТЕ НА НЕГО ВНИМАние!


В случае возникновения сложностей или вопросов, связанных с эксплуатацией снегоуборщика, обращайтесь в специализированный сервисный центр.



При правильном обращении снегоуборщик будет надежно служить вам долгое время.

Внимательно прочитайте Руководство пользователя перед использованием снегоуборщика.

Допускайте к использованию данной машины только тех, кто прочитал, понял и следует предупреждения и инструкциям, которые указаны в данной инструкции и на самой машине.



Несоблюдение нижеуказанных инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам или смерти.

- Прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям, которые указаны на самой машине и в данной инструкции, прежде чем пытаться собирать и использовать устройство.
- Ознакомьтесь с назначением всех рычагов управления и их надлежашим использованием.

- Не позволяйте работать с машиной без ознакомления с соответствующими инструкциями.
- Отбрасываемые предметы могут стать причиной серьезных травм. Спланируйте направление движение во время уборки снега так, чтобы избежать отбрасывания снега в сторону дорог, прохожих и т.д.
- Прохожие. животные и дети должны располагаться не ближе трех метров от работающей машины. Остановите работу машины, если кто-то подошел ближе.
- Будьте осторожны, чтобы избежать скольжения или падения. особенно при движении назад.

2.1. Подготовка

- Осмотрите место, где использоваться машина. Уберите камни, доски, провода и другие посторонние предметы, которые могут быть сбиты и отброшены шнеком.
- Всегда носите очки или защитный щиток во время работы, а также во время настройки и починки для защиты глаз. Отброшенные предметы могут срикошетить, и вызвать серьезную травму глаз.
- Не управляйте машиной без соответствующей зимней экипировки. Избегайте слишком свободной одежды, края которой могут попасть в движущиеся части машины. Не одевайте украшения, длинные шарфы и другие свободно висящие вещи, которые могут попасть в движущиеся части машины.
- Никогда не производите регулировку при включенном двигателе.
- Дайте машине остыть по крайне мере 5 минут, прежде чем убирать ее на хранение.

2.2. Работа машины

• Не приближайте руки и ноги близко к вращающимся частям машины, импеллеру/шнеку и разгрузочному желобу. Контакт с ними может привести к серьезным травмам. Не перекрывайте и прочищайте отверстие разгрузочного желоба.

- В случае столкновения с посторонним предметом, остановите двигатель, полностью осмотрите снегоуборочную машину и исправьте повреждения, прежде чем снова запускать двигатель и использовать машину.
- Остановите двигатель перед тем, как прервать работу, прочистить импеллер или разгрузочный желоб или провести какую-либо наладку или осмотр.
- При необходимости чистки, починки или осмотра снегоуборочной машины, остановите двигатель и убедитесь, что импеллер и другие движущиеся части остановились. Отсоедините провод и держите его в стороне во избежание случайного включения.
- Ручка управления шнеком/импеллером — защитное устройство. Не фиксируйте ее. Это делает работу машины небезопасной и может вызвать серьезную травму.
- Ручки управления должны легко двигаться в обоих направлениях и автоматически возвращаться в исходное положение при отпускании.
- Никогда не управляйте снегоуборочной машиной без соответствующих средств защиты.
- Не управляйте машиной под воздействием алкоголя или лекарств.
- Проявляйте большую осторожность при работе на гравийных дорожках.
- Будьте внимательны при поворотах и при работе на склонах.
- Спланируйте направление выброса снега так, чтобы избежать попадания в окна, стены, машины и т.д. Таким образом, чтобы избежать пор-

- чи имущества и возможных травм, вызванных рикошетом.
- Никогда не направляйте выброс снега в сторону людей или в те места, где может быть причинен вред имуществу.
- Не перегружайте машину, пытаясь чистить снег слишком быстро.
- Никогда не управляйте машиной, если нет хорошей видимости или хорошего освещения. Твердо шагайте и крепко держите ручки машины. Идите шагом, не бегите.
- Отключайте шнек/импеллер при транспортировке или когда машина не используется.
- Никогда не управляйте машиной на высокой скорости на скользких поверхностях.
- Если машина начинает сильно вибрировать, остановите двигатель. Осмотрите машину на наличие повреждений. Устраните неисправности, прежде чем возобновить работу.
- Отпустите все рычаги управления в исходное положение, прежде чем покинуть рабочее положение. Дождитесь пока шнек/импеллер полностью остановятся, прежде чем прочищать разгрузочный желоб, делать какие-либо настройки или осмотры.
- Никогда не засовывайте руку в разгрузочный желоб или в корпус шнека. Всегда используйте инструмент для чистки разгрузочного отверстия. Не прочищайте разгрузочный желоб при включенном двигателе. Выключите двигатель и оставайтесь позади ручек, пока все движущиеся части машины не остановятся, прежде чем приступить в чистке.
- Используйте принадлежности и аксессуары, одобренные производителем.
- Если происходит ситуация, не описанная в данной инструкции, будьте осторожны и руководствуй-

тесь здравым смыслом. Свяжитесь с сервисным центром для получения консультации.

2.3. Меры безопасности при использовании удлинителя

При работе на улице используйте специальный удлинитель. Поперечное сечение провода (максимальная длина удлинителя — 50 м), должно быть не менее 1,5 мм².

Сетевой шнур и удлинитель инструмента всегда должен быть сзади Вас.

Следите за тем, чтобы кабель не застрял или не был поврежден о предметы с острыми краями.



Удлинитель длиной более 30 м снижает технические характеристики.

2.4. Очистка шнека

Контакт руки с вращающимся шнеком — наиболее распространенная причина травм, связанных с использованием снегоуборочных машин.

Чтобы очистить шнек:

- ОТКЛЮЧИТЕ СНЕГОУБОРЩИК ОТ СЕТИ!
- Убедитесь, что крыльчатка шнека прекратила вращаться.
- Всегда используйте инструмент для очистки, а не руки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	STE 2346	STE 2346L
Напряжение сети, В / Гц	230 / 50	230 / 50
Мощность, Вт	2300	2300
Максимальная ширина захвата, см	46	46
Максимальная высота захвата, см	20	20
Дальность выброса снега, м	3-6	3-6
Угол поворота желоба	180°	180°
Угол поворота дефлектора желоба	70°	70°
Фара (опция)	нет	✓
Габариты упаковки, см	66 x 49 x 43	66 x 49 x 43
Вес нетто / брутто, кг	13,3 / 16,4	14,3 / 17,4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Упаковка 1 шт.	4. Колесо2 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 шт.	5. Снегоуборщик1 шт.
3. Крепеж 1 компл.	6. Фара (для модели STE 2346L) 1 шт.



Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.



Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

5. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СНЕГОУБОРЩИКА



Puc. 1

6. СБОРКА


- 1. Достаньте все детали из упаковки.
- 2. Перепроверьте все детали на наличие повреждений при транспортировке.

В случае обнаружения повреждения или отсутствия какой-либо детали незамедлительно обратитесь к Вашему торговому представителю, у которого было приобретено устройство.

6.1. Монтаж нижней части ручки (puc. 2)

- 1. Установите нижнюю часть ручки по направляющим таким образом, чтобы совпали оба отверстия по каждой стороне.
- 2. Вставьте крючки в отверстия направляющих.
- 3. Затяните на каждой стороне фиксирующую гайку.

Нижняя часть ручки собрана.




6.2. Монтаж ручки управления (рис. 3)

- 1. Установите верхнюю часть ручки снаружи на нижнюю.
- 2. Вставьте болты через отверстия направляющих с внутренней стороны наружу.
- 3. Затяните на каждой стороне фиксирующую гайку.

4. Закрепите электрокабель на креплении для кабеля.

Ручка управления смонтирована.




6.3. Монтаж рукоятки (рис. 4)

При помощи рукоятки регулируется направление выброса снега.

- 1. Продвиньте рукоятку через направляющую по средней части.
- 2. Вставьте рукоятку в приемник механизма выброса снега и зафиксируйте ее при помощи предохранительного шплинта.


Рукоятка смонтирована.



6.4. Монтаж механизма выброса снега (рис. 5)

- 1. Выкрутите фиксирующие болты из желоба выброса снега.
- 2. Вставьте фиксирующий болт снаружи через отверстие направляющих в механизме выброса снега.
- 3. Наденьте на него резиновую шайбу.
- 4. Снова закрутите фиксирующий болт вместе с механизмом выброса снега и резиновой шайбой на желобе выброса снега.
- 5. Повторите вышеописанные действия на другой стороне.

Механизм выброса снега смонтирован.



7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ!

Используйте устройство только в технически ис-


правном состоянии.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатировать поврежденные уст-

ройства.



- Соблюдайте указания по технике безопасности и предупреждения, содержащиеся в данном документе и находящиеся на изделии.
- Уберите все постороннее предметы из рабочей области.
- Никому не позволяйте входить в опасную зону.
- Работайте только при достаточном дневном или искусственном освещении.

Установка направления выброса снега

Установите необходимое направление желоба выброса снега, повернув ручку.

Установка дальности выброса снега

- 1. Для установки заслонки выше ослабьте фиксирующее устройство высоты механизма выброса снега и наоборот.
- 2. Затем снова затяните фиксирующую гайку.




Чем более вертикально будет установлена заслонка, тем выше и дальше будет

выбрасываться снег.

7.1. Включение устройства (рис. 6)

Начинать работу устройства следует только на ровных поверхностях. На поверхности не должно быть посторонних предметов. Не поднимайте устройство при запуске.



- 1. Удерживайте пусковой выключатель комбинированного выключателя со штекером в нажатом положении.
- 2. Потяните предохранительную скобу к ручке и удерживайте ее.
 - 3. Отпустите пусковой выключатель.

7.2. Выключение устройства

1. Отпустите предохранительную скобу.

2. Дождитесь остановки двигателя.

7.3. Советы по уборке снега

- Снег следует убирать сразу же после выпадения осадков, иначе происходит обледенение нижнего слоя, что в дальнейшем затруднит уборку.
- По возможности снег следует убирать по направлению ветра.

7.4. Проверка устройства

- Перед началом работ всегда следует проводить визуальный осмотр.
- Проверьте предохранительные устройства, элементы управления, кабель и все резьбовые соединения на наличие повреждений и прочность посадки.

Перед началом работ замените все поврежденные детали.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед каждым использованием

- Перед началом работ всегда следует проводить визуальный осмотр.
- Проверьте предохранительные устройства, элементы управления, кабель и все резьбовые соединения на наличие повреждений и прочность посадки.
- Перед началом работ замените все поврежденные детали.

Перед каждым использованием

• Следует очистить шнек, рукоят-ки и корпус.

В случае необходимости

- Проверьте чистящую пластину, произведите замену изношенной чистящей пластины.
- Проверьте ремни привода, произведите замену поврежденных ремней привода.

1 раз в сезон

• Проверьте устройство в специализированной мастерской и проведите технической обслуживание.



ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Адреса и телефоны ближайших сервисных центров указаны на сайте

www.uralopt.ru/services

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок снегоуборщика составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. Расширенная гарантия продлевает гарантийный срок на 12 месяцев (итого расширенная гарантия составляет 2 года со дня продажи потребителю). Расширенная гарантия предоставляется при условии прохождения планового технического обслуживания в авторизованном сервисном центре по истечению первого года эксплуатации, что должно быть зафиксировано отметкой в гарантийном талоне.

Плановое техническое обслуживание происходит за счет покупателя. При отсутствии отметки в гарантийном талоне о прохождении планового технического обслуживания, расширенная гарантия не предоставляется.

Гарантийный ремонт производится только при наличии полностью и правильно оформленного талона. При отсутствии штампа магазина или даты продажи, или подписи продавца гарантийный талон считается оформленным не надлежащим образом.

ВНИМАНИЕ! Самостоятельная разборка узлов снегоуборщика в течение гарантийного срока эксплуатации запрещена.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, наступившими в результате их эксплуатации с нарушением требований данного руководства:

- механических повреждений в результате удара, падения и т.п.;
- повреждений в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия;
- работа с перегрузкой электродвигателя, результатом чего являются одновременное сгорание обмоток якоря и статора, сгорание обмоток якоря и оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя;

- небрежное обращение с инструментом при работе и хранении проявлением чего являются следы оплавления или трешины. вмятины на наружных поверхностях изделия, сильное загрязнение, повреждение шнура питания, коррозия деталей изделия;
- проведения технического обслуживания с нарушением сроков периодичности (длина шётки электродвигателя менее 8 мм);
- на изделия, вышедшие из строя по причине неправильной эксплуатации;
- проводные ремни, шкивы, лопасти шнека, зажимные, крепежные устройства, колеса, чистящую пластину.

Гарантия с инструмента снимается в случае:

- использования инструмента не по назначению:
- применение комплектующих, не предусмотренных данным CTROM:
- разборки при попытке устранения дефекта покупателем;
- самовольного изменения конструк-
- замена, удлинение шнура питания наращиванием;
- появления дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.).

При отсутствии в гарантийных талонах даты продажи и штампа магазина претензии не принимаются.



Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возник-



нуть.

Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.

Дата изготовления:

Импортер:

ООО «УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ», 614068, РФ, г. Пермь, ул. Лесозаводская, 6. Тел./факс: (342) 237-16-52, 218-24-85

Изготовитель:

ДЖЕЖИАНГ ЙАТ ЭЛЕКТРИКЛ АППЛАЕНС КО., ЛТД 1 Шуида Роуд, Йаксин Таун, Саус Лейк Зоун, 314009, Джиаксинг Сити, Джежианг, Китай



Актуальная информация о действующих адресах сервисных центров доступна на нашем сайте:

www.uralopt.ru/services