

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Nº	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	M22-01	Маслонасос в сборе
2	M22-02	Рычаг тормза
3	M22-03	Шайба
4	ST5*30	Саморез
5	M22-05	Гайка
6	M22-06	Шестерня малая
7	M22-07	Втулка
8	ST4*14	Саморез
9	M22-09	Плукорпус левый
10	M22-10	Ротор
10-1	П6000	Подшипник 6000z
10-2	M22-10-02	Ротор
10-3	П627	Подшипник 627z
11	M22-11	Шайба
12	M22-12	Конденсатор
13	M22-13	Статор в сборе
13-1	B4*60	Винт m4*60
13-2	Ш	Шайба
13-3	Ш	Шайба
13-4	M22-13-04	Промщит
13-5	M22-13-05	Статор
13-6	Ш	Шайба
13-7	M22-13-07	Корпус шеткодержателя
13-8	Γ	Гайка м4
13-9	M22-13-09	Щеткодержатель
14	M22-14	Щетка
15	M22-15	Крышка щеткодержателя
16	ST3*8	Саморез 3*8
17	M22-17	Корпус двигателя
18	ST4*14	Саморез 4*14
19	M22-19	Провод
20	M22-20	Микровыключатель
21	M22-21	Пружина брекера
22	M22-22	Маслопровод

Nº	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
23	M22-23	Переходник
24	M22-24	Кольцо уплотнительное
25	ST4*12	Саморез 4*12
26	M22-26	Провод
27	M22-27	Микровыключатель
28	ST3*18	Саморез 3*18
29	M22-29	Рычаг средний
30	M22-30	Фиксатор
31	M22-31	Пружина фиксатора
32	M22-32	Клавиша выключателя
33	M22-33	Пружина клавиши выключателя
34	M22-34	Провод
35	M22-35	Провод
36	M22-36	Колодка
37	M22-37	Прижим кабеля
38	ST4*12	Самотез 4*12
39	M22-39	Втулка кабеля
40	M22-40	Кабельс вилкой
41	M22-41	Маслопровод
42	M22-42	Маслобак в сборе
42-1	M22-42-01	Вставка
42-2	M22-42-02	Заборник
42-3	M22-42-03	Фильтр
42-4	M22-42-04	Уплотнитель
42-5	M22-42-05	Маслобак в сборе
42-6	M22-42-06	Сапун
43	M22-43	Уплотнительное кольцо
44	M22-44	Пробка маслобака
45	M22-45	Выходной вал в сборе
45-1	M22-45-01	Гайка
45-2	П608	Подшипник 608z
45-3	M22-45-03	Шестерня большая
45-4	M22-45-04	Втулка

Nº	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
45-5	M22-45-05	Пружина сцепления
45-6	M22-45-06	Вал
45-7	П6900	Подшипник 6900
46	M22-46	Экран
47	ST4*12	Саморез 4*12
48	M22-48	Корпус тяги брекера
49	M22-49	Коромысло
50	M22-50	Тяга брекера
51	M22-51	Пружина тяги брекера
52	Ш	Шайба 6*1
53	M22-53	Полукорпус правый в сборе
53-1	M22-53-01	Уплотнитель
53-2	M22-53-02	Полукорпус правый
53-3	M22-53-03	Болт натяжителя цепи
53-4	M22-53-04	Ползунок
53-5	M22-53-05	Упор зубчатый
53-6	ST4*12	Саморез 4*12
53-7	ST4*15	Саморез 4*15
53-8	M22-53-08	Уплотниитель
54	ST4*18	Саморез 5*18
55	ST4*10	Саморез 4*10
56	ST4*35	Саморез 5*35
57	M22-57	Пружина
58	M22-58	Звезда ведущая
59	M22-59	Шайба
60	M22-60	Стопорное кольцо
61	M22-61	Шина пильная
62	M22-62	Цепь пильная
63	M22-63	Крышка в сборе
64	Γ	Гайка м8
65	M22-65	Колпачек
66	M22-66	Ключ
67	M22-67	Кожух шины