

Руководство по эксплуатации

парма®

СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



модель


MC-13003

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НА СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЕ

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации</p> |  | <p>Не позволяйте окружающим находиться вблизи снегоуборочной машины</p> |
|  | <p>ОПАСНО! Поражение электрическим током!</p> |  | <p>Опасность травмы от вращающегося шнека! Держите руки, ноги и одежду на расстоянии!</p> |
|  | <p>Отключать от сети при обслуживании</p> |  | <p>Вылетающие предметы! Следите за выбросом снега, не позволяйте причинить вред окружающим!</p> |
|  | <p>Скользкая поверхность! Одевайте соответствующую обувь</p> |  | <p>Наденьте защитные очки и наушники</p> |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|----|
| 1. Назначение..... | 4 | 5. Комплектность | 8 |
| 2. Рекомендации и меры по безопасной работе..... | 4 | 6. Сборка | 8 |
| 2.1. Подготовка | 5 | 6.1. Монтаж штанги | 8 |
| 2.2. Работа машины | 5 | 6.2. Монтаж рукоятки | 9 |
| 2.3. Меры безопасности при использовании удлинителя | 6 | 7. Эксплуатация | 9 |
| 2.4. Очистка шнека..... | 7 | 7.1. Включение устройства..... | 9 |
| 3. Основные элементы снегоборщика | 7 | 7.2. Советы по уборке снега..... | 10 |
| 4. Технические характеристики..... | 8 | 7.3. Проверка устройства | 10 |
| | | 8. Техническое обслуживание и уход | 10 |
| | | 9. Гарантийные обязательства | 11 |



**ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ
ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

**Адреса и телефоны ближайших
сервисных центров указаны на сайте**

www.uralopt.ru/services

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение снегоборщика ПАРМА®.

При покупке изделия проверьте его на отсутствие механических повреждений, наличие полной комплектности, а также наличие и правильность оформления гарантийного талона.

Руководство содержит информацию об эксплуатации и техническом обслуживании снегоборщика ПАРМА®.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в Руководство.

Начиная использовать снегоборщик, Вы тем самым подтверждаете, что ознакомились с правилами эксплуатации изделия, условиями га-

рантийного обслуживания, поняли и принимаете их.



Запрещено эксплуатировать снегоборщик, не ознакомившись с инструкцией по эксплуатации!



Внимательно прочитайте Руководство пользователя перед началом использования.

Несоблюдение инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.



В случае возникновения сложностей или вопросов, связанных с эксплуатацией, обращайтесь к уполномоченному дилеру.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Это устройство предназначено для частного применения исключительно для уборки снега на дорогах и поверхностях с твердым покрытием.

Случаи неправильного применения:

- Данное изделие не предназначено для применения в общественных парках, скверах, на спортивных площадках, а также в сельском и лесном хозяйстве.
- Изделие не предназначено для применения в коммерческих целях.

Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае применения устройства не по назначению или в случае изменений в устройстве, произведенных потребителем самостоятельно.



ВНИМАНИЕ!
Уборка снега с содержанием твердых предметов, камней, льда, спрессованного снега приведет к поломке изделия.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Данный значок ⚠ указывает на важные инструкции по безопасности, несоблюдение которых может угрожать безопасности пользователя и/или Ва-

шего имущества или имущества иных лиц. Прочитайте и следуйте всем инструкциям в этой инструкции по эксплуатации прежде чем приступать к работе с машиной.

Несоблюдение данных инструкций может вызвать травму или повреждению оборудования.

Когда Вы видите этот значок — ОБРАЩАЙТЕ НА НЕГО ВНИМАНИЕ!



В случае возникновения сложностей или вопросов, связанных с эксплуатацией снегоуборщика, обращайтесь в специализированный сервисный центр.



При правильном обращении снегоуборщик будет надежно служить вам долгое время.

Внимательно прочитайте Руководство пользователя перед использованием снегоуборщика.



Допускайте к использованию данной машины только тех, кто прочитал, понял и следует предупреждения и инструкции, которые указаны в данной инструкции и на самой машине.



Данная машина способна серьезно повредить руки или ноги и с большой силой отбрасывать предметы.

Несоблюдение нижеуказанных инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам или смерти.

- Прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям, которые указаны на самой машине и в данной инструкции, прежде чем пытаться собирать и использовать устройство.

- Ознакомьтесь с назначением всех рычагов управления и их надлежащим использованием.

- Не позволяйте работать с машиной без ознакомления с соответствующими инструкциями.

- Отбрасываемые предметы могут стать причиной серьезных травм. Спланируйте направление движения во время уборки снега так, чтобы избежать отбрасывания снега в сторону дорог, прохожих и т.д.

- Прохожие, животные и дети должны располагаться не ближе трех метров от работающей машины. Остановите работу машины, если кто-то подошел ближе.

- Будьте осторожны, чтобы избежать скольжения или падения, особенно при движении назад.

2.1. Подготовка

- Осмотрите место, где будет использоваться машина. Уберите камни, доски, провода и другие посторонние предметы, которые могут быть сбиты и отброшены снежком.

- Всегда носите очки или защитный щиток во время работы, а также во время настройки и починки для защиты глаз. Отброшенные предметы могут срикошетить, и вызвать серьезную травму глаз.

- Не пользуйтесь машиной без соответствующей зимней экипировки. Избегайте слишком свободной одежды, края которой могут попасть в движущиеся части машины. Не одевайте украшения, длинные шарфы и другие свободно висящие вещи, которые могут попасть в движущиеся части машины.

- Никогда не производите регулировку при включенном двигателе.

2.2. Работа машины

- Не приближайте руки и ноги близко к вращающимся частям машины, снежку. Контакт с ними может привести к серьезным травмам.

- В случае столкновения с посторонним предметом, остановите двигатель, полностью осмотрите снегоуборочную машину и исправьте повреждения, прежде чем снова запускать двигатель и использовать машину.

- Остановите двигатель перед тем, как прервать работу, прочистить шнек, провести какую-либо наладку или осмотр.

- При необходимости чистки, починки или осмотра снегоуборочной машины, остановите двигатель и убедитесь, что импеллер и другие движущиеся части остановились. Отсоедините провод и держите его в стороне во избежание случайного включения.

- Ручка управления — защитное устройство. Не фиксируйте ее. Это делает работу машины небезопасной и может вызвать серьезную травму.

- Ручка управления должна легко двигаться в обоих направлениях и автоматически возвращаться в исходное положение при отпускании.

- Никогда не пользуйтесь снегоуборочной машиной без соответствующих средств защиты.

- Не управляйте машиной под воздействием алкоголя или лекарств.

- Проявляйте большую осторожность при работе на гравийных дорожках.

- Будьте внимательны при поворотах и при работе на склонах.

- Спланируйте направление выброса снега так, чтобы избежать попадания в окна, стены, машины и т.д. Таким образом, чтобы избежать порчи имущества и возможных травм, вызванных рикошетом.

- Никогда не направляйте выброс снега в сторону людей или в те места, где может быть причинен вред имуществу.

- Не перегружайте машину, пытайтесь чистить смерзшийся снег, снег со льдом или быстро перемещая снегоуборщик.

- Никогда не управляйте машиной, если нет хорошей видимости или хорошего освещения. Твердо шагайте и крепко держите ручки машины. Идите шагом, не бегите.

- Отключайте шнек/импеллер при транспортировке или когда машина не используется.

- Никогда не управляйте машиной на высокой скорости на скользких поверхностях.

- Если машина начинает сильно вибрировать, остановите двигатель. Осмотрите машину на наличие повреждений. Устраните неисправности, прежде чем возобновить работу.

- Отпустите рычаг управления в исходное положение, прежде чем покинуть рабочее положение. Дождитесь пока шнек полностью остановится, прежде чем прочищать разгрузочный желоб, делать какие-либо настройки или осмотры.

- Никогда не засовывайте руку в корпус шнека. Выключите двигатель и оставайтесь позади, пока все движущиеся части машины не остановятся, прежде чем приступить к чистке.

- Используйте принадлежности и аксессуары, одобренные производителем.

- Если происходит ситуация, не описанная в данной инструкции, будьте осторожны и руководствуйтесь здравым смыслом. Свяжитесь с сервисным центром для получения консультации.

2.3. Меры безопасности при использовании удлинителя

При работе на улице используйте специальный удлинитель. Попереч-

ное сечение провода (максимальная длина удлинителя — 50 м), должно быть не менее 1,5 мм².

Сетевой шнур и удлинитель инструмента всегда должен быть сзади Вас.

Следите за тем, чтобы кабель не застрял или не был поврежден о предметы с острыми краями.



Удлинитель длиной более 30 м снижает технические характеристики.

2.4. Очистка шнека

Контакт руки с вращающимся шнеком — наиболее распространенная причина травм, связанных с использованием снегоуборочных машин.

Чтобы очистить шнек:

• ОТКЛЮЧИТЕ СНЕГОУБОРЩИК ОТ СЕТИ!

• Убедитесь, что крыльчатка шнека прекратила вращаться.

• Всегда используйте инструмент для очистки, а не руки.

3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СНЕГОУБОРЩИКА



Внешний вид снегоуборщика представлен схематично



1. Кнопка блокировки
2. Выключатель ход/останов
3. Основная ручка
4. Ограничитель электрического шнура
5. Шнур питания с заземлением
6. Штанга верхняя
7. Штанга нижняя
8. Гайка-барашек
9. Шнек
10. Вспомогательная рукоятка

Рис. 1

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | МС-1300Э |
|---------------------------------|------------------|
| Напряжение сети, В / Гц | 230 / 50 |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Максимальная ширина захвата, см | 33 |
| Максимальная высота захвата, см | 15 |
| Дальность выброса снега, м | до 6 |
| Габариты упаковки, см | 38,5 x 33 x 81,5 |
| Вес нетто / брутто, кг | 6,3 / 8,27 |

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | | |
|-----------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. Упаковка 1 шт. | | 3. Крепеж 1 компл. |
| 2. Руководство по эксплуатации... 1 шт. | | 4. Снегоуборщик 1 шт. |



Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.



Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

6. СБОРКА

1. Достаньте все детали из упаковки.

2. Перепроверьте все детали на наличие повреждений при транспортировке.

В случае обнаружения повреждения или отсутствия какой-либо детали незамедлительно обратитесь к Вашему торговому представителю, у которого было приобретено устройство.

6.1. Монтаж штанги

1. Установите нижнюю часть штанги по направляющим таким образом, чтобы совпали оба отверстия по каждой стороне, *рис. 2*.




Рис. 2

2. Вставьте болт в отверстия и затяните болт для фиксации соединения в отверстиях, чтобы освободить ход винта, *рис. 3*.




Рис. 3

3. Затяните на каждой стороне фиксирующую гайку.

6.2. Монтаж рукоятки

1. Ослабьте винт-барашек, вращая против часовой стрелки, извлеките болт из вспомогательной рукоятки.

2. Установите вспомогательную рукоятку на верхней части штанги. Отрегулируйте ее так, чтобы она находилась в верхней части верхней штанги, рис. 4.




Рис. 4

3. Вставьте болт в отверстия вспомогательной рукоятки и затяните, рис. 5.




Рис. 5

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ!

Используйте устройство только в технически исправном состоянии.

Запрещается эксплуатировать поврежденные устройства.

Запрещается выводить из строя предохранительные и защитные устройства!

- Соблюдайте указания по технике безопасности и предупреждения, содержащиеся в данном документе и находящиеся на изделии.

- Уберите все посторонние предметы из рабочей области.

- Никому не позволяйте входить в опасную зону.

- Работайте только при достаточном дневном или искусственном освещении.

7.1. Включение устройства

Начинать работу устройства следует только на ровных поверхностях. На поверхности не должно быть посторонних предметов. Не поднимайте устройство при запуске.

1. Нажмите на кнопку разблокирования [1] и удерживайте ее в рабочем положении.

2. Нажмите на выключатель (2), чтобы запустить устройство, затем отпустите кнопку блокировки, *рис. 6*.




Рис. 6

3. Отпустите выключатель хода/останова (2), чтобы выключить устройство.

7.2. Советы по уборке снега

- Снег следует убирать сразу же после выпадения осадков, иначе происходит обледенение нижнего слоя, что в дальнейшем затруднит уборку.
- По возможности снег следует убирать по направлению ветра.

7.3. Проверка устройства

- Перед началом работ всегда следует проводить визуальный осмотр.
- Проверьте предохранительные устройства, элементы управления, кабель и все резьбовые соединения на наличие повреждений и прочность посадки.
- Перед началом работ замените все поврежденные детали.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед каждым использованием

- Перед началом работ всегда следует проводить визуальный осмотр.
- Проверьте предохранительные устройства, элементы управления, кабель и все резьбовые соединения на наличие повреждений и прочность посадки.
- Перед началом работ замените все поврежденные детали.

Перед каждым использованием

- Следует очистить шнек, рукоятки и корпус.

В случае необходимости

- Проверьте чистящую пластину, произведите замену изношенной чистящей пластины.
- Проверьте ремни привода, произведите замену поврежденных ремней привода.

1 раз в сезон

- Проверьте устройство в специализированной мастерской и проведите техническое обслуживание.



ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Адреса и телефоны ближайших сервисных центров указаны на сайте

www.uralopt.ru/services

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации снегоборщика — 12 месяцев со дня продажи. Неисправности, допущенные по вине изготовителя, в течение гарантийного срока устраняются бесплатно.



ВНИМАНИЕ!

Самостоятельная разборка узлов снегоборщика в течение гарантийного срока эксплуатации запрещена.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, наступившими в результате их эксплуатации с нарушением требований данного руководства:

- механических повреждений в результате удара, падения и т.п.;
- повреждений в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия;
- работа с перегрузкой электродвигателя, результатом чего являются одновременное сгорание обмоток якоря и статора, сгорание обмоток якоря и оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя;
- небрежное обращение с инструментом при работе и хранении проявлением чего являются следы оплавления или трещины, вмятины на наружных поверхностях изделия, сильное загрязнение, повреждение шнура питания, коррозия деталей изделия;
- проведения технического обслуживания с нарушением сроков периодичности (длина щётки электродвигателя менее 8 мм);

– на изделия, вышедшие из строя по причине неправильной эксплуатации;

– проводные ремни, шкивы, лопасти шнека, зажимные, крепежные устройства, колеса, чистящую пластину

Гарантия с инструмента снимается в случае:

- использования инструмента не по назначению;
- применение комплектующих, не предусмотренных данным руководством;
- разборки при попытке устранения дефекта покупателем;
- самовольного изменения конструкции;
- замена, удлинение шнура питания наращиванием;
- появления дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.).

При отсутствии в гарантийных талонах даты продажи и штампа магазина претензии не принимаются.



Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть.



Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.


Дата изготовления:

Импортер:

ООО «УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ», 614068, РФ, г. Пермь,
ул. Лесозаводская, 6, Тел./факс: (342) 237-16-52, 218-24-85

Изготовитель:

ДЖЕЖИАНГ ЙАТ ЭЛЕКТРИКЛ АППЛАЕНС КО., ЛТД
1 Шуида Роуд, Иаксин Таун, Саус Лейк Зоун, 314009,
Джиаксинг Сити, Джежианг, Китай



**Актуальная информация о действующих
адресах сервисных центров доступна
на нашем сайте:**

www.uralopt.ru/services